



# 55025

## **Hinweis:**

Um zwei EPL-Antriebe gleichzeitig über einen Ausgang des Weichendecoders 55025 zu schalten, muss die Schaltzeit auf 1 Sekunde erhöht werden. Dazu die Betriebsart (Register 2-5, je nachdem, ob Ausgang 1, 2, 3 oder 4 so geschaltet werden soll) auf Funktionswert 7 programmieren.

## **Hint:**

To set two EPL drives simultaneously using one terminal of the 55025 Switch Decoder, increase the impulse time to 1 second. To do so, program the function value for the terminal (register 2-5, depending on whether you want to use terminal 1, 2, 3 or 4 in this manner) to 7.

## **Conseil:**

Pour activer simultanément deux dispositifs d'entraînement EPL à partir d'une seule borne du décodeur d'aiguillage 55025, augmenter la durée d'impulsion à 1 seconde. Pour ce faire, programmer la valeur de fonction de la borne (registre 2-5 suivant la borne choisie: 1, 2, 3 ou 4) à 7.